

# Guía de mantenimiento y limpieza

**SENS**  
ENDLESS FABRICS

Los tejidos SENS® tienen un acabado especial Infinity Plus que proporciona una protección duradera frente a los hongos y una excelente repelencia al agua.

No obstante, la acumulación de polvo, partículas de contaminación atmosférica, materias orgánicas y suciedad en general pueden dañar esta protección, acortando la vida útil de los tejidos. Por este motivo, es necesaria su eliminación.

Si esta limpieza se realiza de forma periódica, en la mayoría de ambientes solo será necesario hacer un proceso de limpieza más a fondo cada 1 o 2 años.

## Preparación de la Limpieza

**Reúne los materiales necesarios:** detergente suave y biodegradable, agua tibia, cepillo suave o esponja, paño limpio, lejía, almidón, lavavajillas líquido.

### 1. Limpieza general

#### Lavado a mano

- Aspira la superficie para eliminar polvo y partículas.
- Mezcla agua tibia con detergente suave en un recipiente.
- Humedece un paño limpio en la solución y frota suavemente.
- Enjuaga con un paño húmedo para quitar el detergente.
- Deja secar al aire. Repite el enjuagado y secado si el jabón persiste.

#### Lavado a máquina

- Retira cualquier suciedad o residuo con un cepillo suave o aspiradora.
- Utiliza un ciclo suave en la lavadora y con agua fría.
- Utiliza la cantidad estándar de detergente.
- Deja secar al aire, preferiblemente en sombra.

### 2. Limpieza de manchas

#### Manchas secas

- Raspa suavemente con un cuchillo de plástico o una tarjeta para eliminar el exceso.
- Aplica una mezcla de agua y detergente suave en un paño limpio y frota la mancha con un cepillo suave.

#### Manchas húmedas

- Absorbe la mancha con un paño seco.
- Aplica la solución de limpieza como se mencionó anteriormente.
- Enjuaga bien y seca al aire.

#### Manchas de moho y hongos

- Preparar una solución de ¼ de taza de lavavajillas líquido con 1 taza de blanqueador por cada 4 litros de agua.
- Aplica la solución de limpieza por toda la zona y déjala durante 10-15 minutos.
- Limpia bien toda la superficie mediante un cepillo suave.

- Enjuaga con intensidad para eliminar toda la solución
- Deja secar al aire libre.

#### Manchas aceitosas

- Absorbe la mancha con almidón.
- Deja actuar durante 10 minutos.
- Elimina el exceso con un cuchillo plástico o una tarjeta.
- Aplica la solución de limpieza para lavado a mano y siga el proceso.

### Mantenimiento regular

- Aspira o cepilla los tejidos regularmente para evitar la acumulación de suciedad.
- Trata las manchas de inmediato para evitar que se fijen.

### Almacenamiento

- Asegúrate de que los tejidos estén limpios y secos antes de almacenarlos.
- Guarda en un lugar fresco y seco para evitar humedad y moho.

### Mantenimiento para una vida duradera

Los tejidos SENS® tienen un acabado Infinity Plus sin PFAS que se mantiene durante muchos años; sin embargo, si se realiza una limpieza profunda y con la aplicación de algún producto específico para manchas, recomendamos aplicar un refuerzo para el tratamiento.

Una vez finalizada la limpieza, aplique un producto impermeabilizante libre de PFAS, siguiendo las instrucciones del fabricante.

### Precauciones

- Evita el uso de productos químicos agresivos.
- No uses secadores a alta temperatura; seca al aire siempre que sea posible.

### Consejos

- En caso de manchas graves y persistentes, consulte la tabla de manchas específicas.
- Si las manchas son persistentes repita el proceso o incremente las cantidades de solución recomendada.
- Intente limpiar siempre la mayor superficie de tela para evitar anillos de agua y marcas.
- Puede utilizar un extractor para piezas tapizadas y no removibles.
- Si hay aparición de arrugas, utilice plancha con opción sintéticos sin vapor. Por problemas de altas temperatura siempre pruebe antes en una zona no visible.
- Para proteger el medio ambiente, asegúrese de recoger el agua sucia cuando use lejía, ya que puede ser perjudicial para las personas, animales y plantas.

